

PLAN DU GRIL

Sans praticables

Hauteur sous gril : 5,40m
Hauteur sous passerelle : 4,80m
L'écran est déplaçable mais on ne peut pas l'enlever complètement.
La patience du rideau de fond de scène est accrochée au gril mais ne couvre pas la largeur de la salle : pendrillonnage à l'italienne entre gril et passerelle.
Les perches 1, 2, 3 et 4 sont déplaçables

Le Sax
2, rue des Champs 78260 Achères
Direction technique : Vincent NIVART
01 39 11 86 30 / 06 78 50 77 92
vincent.nivart@lesax-acheres78.fr

